

Grekiska bokstäver inom elektroniken

Delta: Δ, δ

Används för att representera en skillnad / liten skillnad.

omega: ω

Används för vinkelfrekvens

Phi: Φ, ϕ, φ ϕ, φ är varianter att skriva lilla phi.

Används ofta för vinklar/fas

Theta: Θ, θ

rho: ρ

Resistivitet